





MAGNETVENTIL (OPTIONAL)



STECKER: TYP RJ45 MIT 8 ADERN



STEUERUNG




CLEVER

STANDARD



GERÄT 1 (MASTER)



Entfernen Sie die Schrauben und öffnen Sie die Tür

**ZU GERÄT 4...
BIS ZU 12 GERÄTEN**



1~PHASE

3~PHASE

