




STECKER: TYP RJ45 MIT 8 ADERN




STEUERUNG

10 m KABEL



CLEVER

STANDARD



ZU GERÄT 4, 5 ... BIS ZU 12 GERÄTEN


GERÄT 3 (SLAVE)

GERÄT 2 (SLAVE)

GERÄT 1 (MASTER)

ELEKTROHEIZUNG


1. Ziehen Sie die verschiedenen Kabel durch die Löcher bis zur Klemmleiste durch.



1 / 2 Für Stromversorgung (*)

3 Für RJ45 Kabel

2. Schließen Sie die verschiedenen Leiter wie auf dem Bild gezeigt an:



(*) Je nach Heizleistung sind zwei oder drei separaten Stromleitungen erforderlich.

Entfernen Sie die Blenden, um zum Innenraum Zugang zu haben