



PARALLELSCHALTUNG DER GERÄTE ⚠ (ES KÖNNEN BELIEBIGE GERÄTE ANGESCHLOSSEN WERDEN)




REIHENSCHALTUNG DER GERÄTE ⚠ (MAXIMAL 9 VENTILATOREN)



KLEMMKASTEN

UMLUFT ODER PWW

1-Öffnen Sie den Klemmkasten:



2-Schließen Sie die verschiedenen Leiter wie auf dem Bild gezeigt an:

