




STECKER: TYP RJ45 MIT 8 ADERN




STEUERUNG



CLEVER

STANDARD

10 m KABEL



**GERÄT 3
(OPTIONAL)**

**GERÄT 2
(OPTIONAL)**

**EXTERNER
KLEMM-
KASTEN**

**GERÄT 1
(MASTER)**

ZU GERÄT 4, 5 ... BIS ZU 12


ELEKTROHEIZUNG

1. Entfernen Sie den Deckel



2. Schließen Sie die Leitungen an die Klemmen wie unten abgebildet an:

400V ~ 3 (50 Hz)



(*) „Stromleitung 3“ nur für Maxwell 2500, 3000 und 3500